Таблица 2. Параметры прямоугольных следов диаграмм направленности

Число несущих	Высота монтажа, м	Угол монтажа, град	LBB3410/05				LBB451/00				LBB4512/00			
			Площадь, м^2	Длина, м	Ширина, м	Офсет, м	Площадь, м^2	Длина, м	Ширина, м	Офсет, м	Площадь, м^2	Длина, м	Ширина, м	Офсет, м
1	2,5	0	130	13	10	4	627	33	19	7	1269	47	27	10
	5	15	130	13	10	4	620	31	20	7	1196	46	26	8
		30	140	14	10	3	468	26	18	4	816	34	24	6
		45	120	12	10	3	288	18	16	2	480	24	20	2
		60	100	10	10	1	196	14	14	0	324	18	18	0
		90	56	7	8	-4	144	12	12	-6	196	14	14	-7
	10	15					589	31	19	9	1288	46	28	10
		30	72	9	8	7	551	29	19	5	988	38	26	6
		45	90	9	10	4	414	23	18	2	672	28	24	2
		60	108	12	9	0	306	18	17	-1	506	23	22	-1
		90	80	8	10	-5	256	16	16	-8	400	20	20	-10
	20	30					408	24	17	13	1080	40	27	11
		45					368	23	16	7	945	35	27	4
		60					418	22	19	1	754	29	26	-1
		90					324	18	18	-9	676	26	26	-13
2	2,5	15	63	9	7	2	308	22	14	4	576	32	18	6
	5	15	63	9	7	3	322	23	14	5	620	31	20	7
		30	56	8	7	3	247	19	13	3	468	26	18	4
		45	49	7	7	1	168	14	12	1	288	18	16	2
		60	49	7	7	0	132	12	11	-1	196	14	14	0
		90	42	6	7	-3	100	10	10	-5	144	12	12	-6
	10	30					266	19	14	6	551	29	19	5
		45					234	18	13	2	414	23	18	2
		60	30	5	6	2	195	15	13	-1	306	18	17	-1
		90	42	6	7	-3	144	12	12	-6	256	16	16	-8
	20	60					195	15	13	3	418	22	19	1
		90					196	14	14	-7	324	18	18	-9
4	2,5	15	20	5	4	2	160	16	10	3	308	22	14	4
	5	15					144	16	9	4	322	23	14	5
		30					140	14	10	3	247	19	13	3
		45					99	11	9	1	168	14	12	1
		60					90	10	9	-1	132	12	11	-1
		90					64	8	8	-4	100	10	10	-5
	10	45					120	12	10	3	234	18	13	2
		60					108	12	9	0	195	15	13	-1
		90					100	10	10	-5	144	12	12	-6
	20	90					64	8	8	-4	196	14	14	-7
8	2,5	15					84	12	7	2	160	16	10	3
	5	15					60	10	6	4	144	16	9	4
		30					70	10	7	3	140	14	10	3
		45					63	9	7	1	99	11	9	1
		60					49	7	7	0	90	10	9	-1
		90					36	6	6	-3	64	8	8	-4
	10	60					49	7	7	2	108	12	9	0
		90					49	7	7	-3,5	100	10	10	-5